RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Bticino - MODULO DI VISUALIZZAZIONE E PROGRAMMAZIO

Codice prodotto	BTIF80BV
Produttore	Bticino
Categoria	MODULI
Codice doganale	140

DESCRIZIONE

Il modulo di programmazione e visualizzazione EMS consente di accedere a tutto il sistema tramite il selettore frontale, oppure tramite collegamento USB con PC. Ruotando e cliccando sul selettore frontale della centrale EMS e possibile navigare nelle schermate di programmazione e settare i parametri scelti. Il modulo di programmazione e visualizzazione e dotato di presa USB per il collegamento tramite un cavo commerciale micro USB / USB ad un PC; questo consente tramite il software di configurazione EMS (download gratuito) di:- configurare il sistema- impostare le soglie- testare l'impianto- visualizzare consumi- controllare gli allarmi- comandare i dispositivi- memorizzare gli eventi

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	BTI
Codice Metel	BTIF80BV
Codice produttore	F80BV
Marca	Bticino Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-15
Data variazione	2026-04-01
EAN	8005543576786
Classe ETIM	EC000677
Versione ETIM	9
Electrocod	140
Descrizione Electrocod	INTERRUTTORI E ALTRI COMPONENTI MODULARI ALTRI COMPONENTI MODULARI ED ACCESSORI
Prezzo pubblico	309.34

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	SISTEMA QUADRO - EMS BTDIN
Codice famiglia statistica	IND.-112-5-77
Descrizione breve	Centrale di visualizzazione e programmazione
Descrizione estesa	Il modulo di programmazione e visualizzazione EMS consente di accedere a tutto il sistema tramite il selettore frontale, oppure tramite collegamento USB con PC. Ruotando e cliccando sul selettore frontale della centrale EMS e possibile navigare nelle schermate di programmazione e settare i parametri scelti. Il modulo di programmazione e visualizzazione e dotato di presa USB per il collegamento tramite un cavo commerciale micro USB / USB ad un PC; questo consente tramite il software di configurazione EMS (download gratuito) di:- configurare il sistema- impostare le soglie- testare l'impianto- visualizzare consumi- controllare gli allarmi- comandare i dispositivi- memorizzare gli eventi
Completezza BMEcat	93.26
Codice TARIC	140
Peso	0 kg