RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Socket tester with LED indicators and differential switch test | Tester di prese elettriche con indicatori led e test interruttori differenziali

Codice prodotto	ALP98851
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Strumenti / Test rapidi
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Il tester JOIN 98-851 è uno strumento rapido e intuitivo per verificare il corretto collegamento delle prese di corrente con messa a terra. Dotato di indicatori led, permette di identificare eventuali errori di cablaggio come polarità invertita, circuiti aperti o problemi di continuità.
Progettato per un utilizzo pratico e immediato, è ideale per testare prese universali bipasso. Inoltre, consente di verificare il funzionamento degli interruttori differenziali (RCD), favorendo la manutenzione e una maggiore sicurezza negli impianti elettrici. Il tester 98-851 può anche essere utilizzato per testare le differenze di potenziale tra Fase (LIVE) e Neutro (N) e anche tra Neutro (N) e Terra (Erth).

Caratteristiche Generali
Tipo di misuratore: Tester
Grandezze misurabili: Tensione AC
Rilevazione: Continuità, Cablaggio errato, Circuito aperto, Collegamenti invertiti
Indicazione: Indicatori LED
Protezioni: Sovratensione
Memoria: No
Accessori inclusi: Manuale utente

Caratteristiche Elettriche
Livello sicurezza: Cat III

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP54
Dimensioni: 62mm x 52mm x 52mm
Temperatura di lavoro: 0 / 40°C
Temperatura di stoccaggio: -10 / 50°C
Umidità atmosferica relativa: 80

Verifiche del tester:
1 - CORRECT: Connessione corretta
2 - OPEN GROUND: Terra non collegata correttamente o interrotta
3 - OPEN NEUTRAL: Neutro non collegato correttamente o interrotto
4 - HOT/NEU REV: Fase (HOT) e Neutro (NEU) sono invertiti
5 - HOT/GRD REV: Fase (HOT) e messa a terra (GRD) sono invertiti
6 - OPEN HOT: Fase (HOT) non collegata correttamente o interrotta
7 - LIVE NEUTRAL REVERSE: Fase (LIVE) e neutro (NEUTRAL) sono invertiti | The JOIN 98-851 tester is a quick and intuitive tool for checking the correct connection of earthed power outlets. Equipped with LED indicators, it allows you to identify any wiring errors such as reversed polarity, open circuits or continuity problems.
Designed for practical and immediate use, it is ideal for testing universal two-way sockets. It also allows you to check the operation of differential switches (RCD), promoting maintenance and greater safety in electrical systems. The 98-851 tester can also be used to test the potential differences between Phase (LIVE) and Neutral (N) and also between Neutral (N) and Earth (Erth).

General Characteristics
Type of Meter: Tester
Measurable quantities: AC voltage
Detection: Continuità, Cablaggio errato, Circuito aperto, Collegamenti invertiti
Indication: LED indicators
Protections: Sovratensione
Memory: No
Included Accessories: Manuale utente

Electrical Characteristics

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP98851
Codice produttore	98-851
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443690936
Classe ETIM	EC002495
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	12.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Strumenti / Test rapidi
Codice famiglia statistica	947-1289-1724
Keyword	Test rapidi | Alfa | Alpha elettronica | Strumenti | Join | Alpha | Attrezzatura | Elettronica | Test rapido
Descrizione breve	Socket tester with LED indicators and differential switch test | Tester di prese elettriche con indicatori led e test interruttori differenziali

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Il tester JOIN 98-851 è uno strumento rapido e intuitivo per verificare il corretto collegamento delle prese di corrente con messa a terra. Dotato di indicatori led, permette di identificare eventuali errori di cablaggio come polarità invertita, circuiti aperti o problemi di continuità. Progettato per un utilizzo pratico e immediato, è ideale per testare prese universali bipasso. Inoltre, consente di verificare il funzionamento degli interruttori differenziali (RCD), favorendo la manutenzione e una maggiore sicurezza negli impianti elettrici. Il tester 98-851 può anche essere utilizzato per testare le differenze di potenziale tra Fase (LIVE) e Neutro (N) e anche tra Neutro (N) e Terra (Erth). Caratteristiche Generali Tipo di misuratore: Tester Grandezze misurabili: Tensione AC Rilevazione: Continuità, Cablaggio errato, Circuito aperto, Collegamenti invertiti Indicazione: Indicatori LED Protezioni: Sovratensione Memoria: No Accessori inclusi: Manuale utente Caratteristiche Elettriche Livello sicurezza: Cat III Caratteristiche Meccaniche Grado di protezione: IP54 Dimensioni: 62mm x 52mm x 52mm Temperatura di lavoro: 0 / 40°C Temperatura di stoccaggio: -10 / 50°C Umidità atmosferica relativa: 80 Verifiche del tester: 1 - CORRECT: Connessione corretta 2 - OPEN GROUND: Terra non collegata correttamente o interrotta 3 - OPEN NEUTRAL: Neutro non collegato correttamente o interrotto 4 - HOT/NEU REV: Fase (HOT) e Neutro (NEU) sono invertiti 5 - HOT/GRD REV: Fase (HOT) e messa a terra (GRD) sono invertiti 6 - OPEN HOT: Fase (HOT) non collegata correttamente o interrotta 7 - LIVE NEUTRAL REVERSE: Fase (LIVE) e neutro (NEUTRAL) sono invertiti | The JOIN 98-851 tester is a quick and intuitive tool for checking the correct connection of earthed power outlets. Equipped with LED indicators, it allows you to identify any wiring errors such as reversed polarity, open circuits or continuity problems. Designed for practical and immediate use, it is ideal for testing universal two-way sockets. It also allows you to check the operation of differential switches (RCD), promoting maintenance and greater safety in electrical systems. The 98-851 tester can also be used to test the potential differences between Phase (LIVE) and Neutral (N) and also between Neutral (N) and Earth (Erth). General Characteristics Type of Meter: Tester Measurable quantities: AC voltage Detection: Continuità, Cablaggio errato, Circuito aperto, Collegamenti invertiti Indication: LED indicators Protections: Sovratensione Memory: No Included Accessories: Manuale utente Electrical Characteristics Safety Level: Cat III

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	60