RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Ave - TASTO INTERCAMBIABILE. DUE FUNZIONI. SIMBOLO DIMMER ILLUMINABILE TEKLA 1 MOD. S44 | TASTO INTERCAMBIABILE. DUE FUNZIONI. SIMBOLO DIMMER ILLUMINABILE TEKLA 1 MOD. S44

Codice prodotto	AVE445ELAD2
Produttore	Ave
Categoria	Domotica S44 - Ave Bus
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Tasto liscio a due funzioni che permette di attuare i pulsanti elettronici del sottostante dispositivo di comando bus. finestra centrale retroilluminabile per individuazione al buio e simboli retroilluminabili per riconoscere lo stato del carico 1 modulo | Tasto liscio a due funzioni che permette di attuare i pulsanti elettronici del sottostante dispositivo di comando bus. finestra centrale retroilluminabile per individuazione al buio e simboli retroilluminabili per riconoscere lo stato del carico 1 modulo

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	AVE
Codice Metel	AVE445ELAD2
Codice produttore	445ELAD2
Marca	Ave Spa
Stato prodotto	Nuovo prodotto
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-04-29
Data variazione	2026-05-05
EAN	8008379519064
Classe ETIM	EC002253
Versione ETIM	9
Prezzo pubblico	7.36
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	5
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Domotica S44 - Ave Bus
Codice famiglia statistica	802
Descrizione breve	TASTO INTERCAMBIABILE. DUE FUNZIONI. SIMBOLO DIMMER ILLUMINABILE TEKLA 1 MOD. S44 | TASTO INTERCAMBIABILE. DUE FUNZIONI. SIMBOLO DIMMER ILLUMINABILE TEKLA 1 MOD. S44
Descrizione estesa	Tasto liscio a due funzioni che permette di attuare i pulsanti elettronici del sottostante dispositivo di comando bus. finestra centrale retroilluminabile per individuazione al buio e simboli retroilluminabili per riconoscere lo stato del carico 1 modulo | Tasto liscio a due funzioni che permette di attuare i pulsanti elettronici del sottostante dispositivo di comando bus. finestra centrale retroilluminabile per individuazione al buio e simboli retroilluminabili per riconoscere lo stato del carico 1 modulo
Completezza BMEcat	70